

# Käyttöohjeet

Pomppulinnaa voi käyttää sekä ulkona, että sisätiloissa.

Koska pomppulinnaa on voitu viimeksi käyttää ulkojuhlissa, kannattaa ennen ensimmäisiä lapsivieraita pomppulinna pyyhkiä kostealla rätillä, etteivät juhlavaatteet likaannu.

Pomppulinna ei saa pomppia kengät jalassa, mutta maasta on voinut tulla likaa pakkaamisen yhteydessä. Palautathan pomppulinnaa aina mahdollisimman hyvin putsattuna niin seuraavan vuokraajan on mukava ottaa se käyttöön!

**Ennen pomppulinnaan menoa riisu kenkäsi ja poista terävät esineet taskuista, ne voivat vahingoittaa pomppulinnaa. Älä koskaan jätä lapsia valvomatta pomppulinnaan!**

**PH-RENT ei ole vastuussa pomppijoista!**

1. Levitä mukana tullut kevyt peite maahan kohtaan, johon haluat pomppulinnan sijoittaa.



2. Rullaa pomppulinna auki. Tasainen paksu pohja maata vasten ja kevyempi katto ylöspäin. Keltainen tuubiosa tulee takapuolelle.



3. Aseta puhallin tukevasti maahan ja niin että keltainen tuubiosa on kohtisuorassa pomppulinnaan. Sido keltainen tuubi puhaltimen ympäri ja varmista ettei se ole kiertynyt.



4. Pomppulinnan nurkissa on lenkit mistä se kiinnitetään maahan keltaisilla kiiloilla.



5. Laita pumppu päälle odota n. 3minuuttia ja pomppulinna on valmis käyttöön!

## **Pomppulinnan purkaminen:**

Siivoa pomppulinna mahdollisimman siistiin kuntoon. Jos pomppulinnassa on likaa taikka tahroja, pyyhi pomppulinna kostealla ja ANNA KUIVUA! Älä koskaan paketoimarkää pomppulinnaa!

Kun sammutat puhaltimen, pomppulinna tyhjenee itsestään. Ilman poistuminen kestää muutamia minuutteja.

Painele kaikki ilma ulos pomppulinnasta. Taita pomppulinna 4 osaan, jonka jälkeen rullaa pomppulinna kasaan tiiviiksi paketiksi. Pomppulinna tulee palauttaa sen kokoisena, että se sopii sille tarkoitettuun kuljetus kassiin.

Muista ottaa juhlapaikalta mukaasi myös puhallin, maakiilat sekä kevyt peite.





